



791000FHV Ersatzteilliste

Teile-Nummer	Beschreibung
1. 11-1632	Halterung
2. 11895	Filterbefestigungen
3. 11-1761	Halter
4. 19460	Eingangsrohr
5. 1000FH	siehe 1000FH Ersatzteilliste
6. 19461	Ausgangsrohr
7. RK11073	1/2" Kugelventil
8. 11-1626	Rohrsatz

Leistungsdiagramm (Herstellerangaben)

